

Purescan 1D - Beeper-Einstellungen ändern

Hier finden Sie eine Anleitung um die Beeper-Einstellungen am Purescan 1D zu verändern.

[blocked URL](#)

Laden Sie sich bitte das Handbuch des Scanners herunter:

ftp://ftp.ico.de/POS_Kassensysteme/Barcodescanner/Scanner_Handbuecher/Configuration%20Guide%20V3.2%202012-4-23.pdf

Dort können Sie auf Seite 17 die Einstellungen für den Beeper verändern. Ein lauter und leiser einstellen geht leider nicht, aber Sie können den Ton auf einen anderen ändern, oder aber die „Duration = Dauer des Bepers“ ändern. Alternativ können Sie den Ton ganz deaktivieren.

Vorgehen wäre z.b.:

Seite 17

-start configuration

-beep tone

Seite 68

-0

-1

-confirm configuration

-end configuration

Damit würden Sie den Beeper auf Tonart 01 einstellen (Auswahl von 00 bis 10). Das Vorgehen für andere Einstellungen zum Beeper wären ebenfalls nach dieser Reihenfolge.

Benötigen Sie weitere Hilfe?



Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- [Vertrieb](#)
- [Support](#)