# Adaptec - Log Dateien auslesen

Bei Problemen mit Ihrem Adaptec Raid Controller benötigen wir für eine genaue Analyse einige Log Dateien des Controllers.

Es sind verschiedene Varianten verfügbar um an die Log Dateien zu gelangen. Es ist abhängig von Ihrem Controller Modell und der verwendeten Software.

Für die Controller der Series 5 müssen Sie den Adaptec Storage Manager (ASM) nutzen

Für die Controller der Series 6 können Sie den Adaptec Storage Manager (ASM) oder den Adaptec MaxView Storage Manager verwenden

Für die Controller der Series 7 und Series 8 müssen Sie den Adaptec MaxView Storage Manager verwenden

#### Nachfolgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- 1. Log Dateien speichern ohne installiertes Betriebssystem
- 2. Log Dateien speichern über den Adaptec Storage Manager (ASM)
- 3. Log Dateien speichern über den Adaptec MaxView Storage Manager
- 4. Log Dateien speichern über das Adaptec Command Line Interface (ARCCONF)

#### 1. Log Dateien speichern ohne installiertes Betriebssystem

Wenn Sie auf Ihrem Server noch kein Betriebssystem installiert haben, können Sie die Storage Manager Software inklusive eines Linux Live Systems auf einen USB-Stick kopieren und darüber das Log aufrufen und abspeichern.

Gehen Sie auf die Adaptec Homepage und wählen dort entsprechend Ihren Raid Controller aus:

http://www.adaptec.com/de-de/downloads/

Aktuellste Produkte	Sonstige Favoritenprodukte
Series 8 (8805, 8885, 8885Q, 8xxxx) »	• Ultra320 SCSI (39320, 29320) »
Series 7 (7805, 71605, 7805Q, 7xxx) »	• Ultra160 SCSI (39160, 29160, 19160) »
Series 6 (6405, 6445, 6805, 6xxx) »	Ultra2 Family »
Series 5 (5085, 5445, 5805, 5xxx) »	2940 Family »
Series 3 (3085, 3405, 3805, 3xxx) »	• SAS-4000, SAS-4800SAS, SAS-4805SAS
Series 2 (2045, 2805, 2xxx) »	
Series 1 (1045, 1405) »	

Nach der Auswahl Ihres Controllers sehen Sie alle verfügbaren Downloads für Ihr Modell. Wählen Sie die Kategorie (Storage Manager Download) aus.



Diesen Artikel als PDF.

Wählen Sie "Extras"

"In PDF exportieren"

Suchen Sie auf der Seite nach dem "Adaptec bootUSB Utility", laden es herunter und folgen der Anleitung, die in diesem Download enthalten ist.

1	Storage Manager Downloads Downloads									
	Date (Datum) Dateiname		Beschreibung							
	4 August 2014	Adaptec bootUSB Utility v1.06.21062	Bootable USB image of maxView and ARCCONF Command Line Interface							

Sobald Sie die Software gestartet haben, können Sie die Log Dateien downloaden.

Wählen Sie in der "Enterprise" Ansicht des Storage Managers das betroffene System aus und wählen "Save Archiv". Die Datei wird dann auf Ihrem USB-Stick abgespeichert.



#### 2. Log Dateien speichern über den Adaptec Storage Manager (ASM)

Nach dem starten des ASM und der Anmeldung am System können Sie über den Punkt "Actions -> Save Support Archive" die Log Dateien des Controllers herunterladen und abspeichern.

Term Pleases	months in a				
ului 🚯 Create .	Log out	Events 🗟 Configure 🤅	🔗 Help		adapte
lareries view	Agent actions	•	Contact.		
Discost described	Save support archive	Sand Contractor and Contractor	o Aataan		
Contraction region	Change display group	6			
dabian	Properties				
Contraction fronti					
inter-Twiss	de la				
• 🕼 incalhest in	caldanasin				
localhost.lo	caldomain				
Incolhest.lo	caldomain				
localities de	caldomain				
incaliest.in	caldomain				
localhost.lo	caldomain				
localhost.lo	risenobles				
- Car assumption	Inductors				
		Conservations advantages Conserv	ented		
		concourdanc can			
0	ida	Tirse		Source	Description
10.2009	03:25:5	4 PH CEI	renigsrepsbally		User instanrogged into tettigungsbaby with maintenance privileges.
10.2009	03255	I PHILEI I AM CEPT	14/0211(50-02)		No Company's write ration in this SpGBRS. Advantas Province Macrosov strated on TC RVR and reaction 34 (21)
10 2002	01244	9 FM CFT	factor and a second sec		User install could out be installed a factor of the first state
0.2009	02.254	S PH CET	(erbourioidaby		User Install could not be logged into tert puncils aby.

### 3. Log Dateien speichern über den Adaptec MaxView Storage Manager

Wählen Sie in der "Enterprise" Ansicht des Storage Managers das betroffene System aus und wählen "Save Archiv". Die Datei wird dann auf Ihrem USB-Stick abgespeichert.



## 4. Log Dateien speichern über das Adaptec Command Line Interface (ARCCONF)

Falls Sie das Command Line Interface von Adaptec verwenden (ARCCONF), können Sie über den folgenden Befehl die Log Dateien abspeichern

arcconf savesupportarchiv

Weitere Informationen finden Sie hier: http://ask.adaptec.com/app/answers/detail/a\_id/16887/~/how-to-generate-and-capture-controller-log-files-using-arcconf%3F

# Benötigen Sie weitere Hilfe?

Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- Vertrieb
- Support