

Intel - Bios / FRU / SDR Update

Hinweis



Beachten Sie bitte das dies eine allgemeine Anleitung ist. Das Vorgehen kann abweichend sein, da es bei dem Update auf die genaue Hardware ankommt

Für das Update wird ein USB-Stick benötigt und ein Wartungsfenster des Servers von ca. 30 Minuten

Schauen Sie sich vorher unbedingt Ihren Server an und notieren sich an welchem Lüfteranschluss auf dem Motherboard die Gehäuselüfter angeschlossen sind. Abhängig von Ihrem System könnte es auch sein, das die Gehäuselüfter an der Backplane der Festplatten angeschlossen sind. In diesem Fall müssen Sie sich die Anschlüsse nicht notieren.

Um ein Bios Update auf einem Intel Server Motherboard durchzuführen, gehen Sie nach folgender Anleitung vor:

Laden Sie sich das passende Update zu Ihrem Intel Motherboard herunter. Gehen Sie hierfür auf die Seite des Intel Downloadcenters

<https://downloadcenter.intel.com/default.aspx>

Geben Sie dort Ihr Modell des Intel Motherboards ein z.b. S5520HC / S1400FP usw., oder wählen es über die Reiter dort aus:

[blocked URL](#)

Anschließend wählen Sie die Kategorie "Firmware" aus und Sie bekommen alle vorhandenen Versionen Ihres Motherboards angezeigt

Search downloads

s5520hc

Firmware for Any Operating System (65)

Suchen Sie in der Liste nach dem aktuellen Update für die EFI Shell und laden sich das Paket herunter:

	Title	Date	Version (Status)	Type
	S5520HC S5500HCV S5520HCT S5520SC Firmware Update Package for IDA, OFU, WFP & EFI <small>This download contains BIOS and firmware update package for the Intel® Server Board S5520HC/S5500HCV, S5520SC for use with IDA, OFU, EFI, and WinPE. OS: OS Independent</small>	12/11/2012	4.3.61.33.112 (Latest)	Firmware

Entpacken Sie die Datei und kopieren Sie das komplette Verzeichnis auf einen USB-Stick.

Schließen Sie den USB-Stick am USB-Port auf der Rückseite am Server an.

Starten Sie den Server und gehen Sie über F2 in das Bios. Dort können Sie im Boot-Manager die EFI-Shell auswählen und starten. Nach einem kurzen Moment sind Sie in der Eingabeaufforderung.

Mit dem Befehl FS0: können Sie auf den USB-Stick und in das Verzeichnis auf dem Stick wechseln. Dort starten Sie die Datei startup.nsh

Als erstes wird das Update das Bios neu aufspielen. Danach möchte das Update die FRU / SDR neu flashen, welches die Informationen abfragt bzgl der Lüfter etc.

Die Abfragen sollten so aussehen:

Diesen Artikel als PDF.



Wählen Sie "Extras"

"In PDF exportieren"

Select the function you want to perform:

- 1: Update only the SDR
- 2: Update only the FRU
- 3: Update both the SDR and the FRU
- 4: Modify the Asset Tag
- 5: Exit FRU/SDR update

Auswahl: 3

Select the Chassis

- 1: Intel(R) Server Chassis SR1600UR
- 2: Intel(R) Server Chassis SR1625UR
- 3: Intel(R) Server Chassis SR2600URBRP
- 4: Intel(R) Server Chassis SR2600URLX
- 5: Other Chassis

Hinweis



Falls Sie ein komplettes Intel Chassis haben, wählen Sie es hier aus. Falls Sie kein Intel Chassis haben, wählen Sie "Other Chassis"

Auswahl: 5

Hinweis



Als nächstes müssen Sie genau angeben, an welchem Anschluss ggf. Gehäuselüfter auf dem Motherboard angeschlossen sind und die Abfragen mit "Y" oder "N" beantworten.

Falls die Gehäuselüfter bei Ihnen alle an der Backplane der Festplatten angeschlossen sind, beantworten Sie die Abfragen der CPU FAN's mit "Y" und die restlichen Abfragen mit "N"

Is CPU Fan 1 installed?

Is CPU Fan 2 installed?

Is System Fan 1 installed?

Is System Fan 2 installed?

Is System Fan 3 installed?

Is System Fan 4 installed?

.

.

.

Hinweis



Nach den Abfragen der Lüfter können Sie alle weiteren mit "N" beantworten

Q8: Do you want to update the chassis info area of the FRU (Y/N)? -> N

Q9: Do you want to enter the chassis serial number (Y/N)? -> N

Q10: Do you want to enter the chassis part number (Y/N)? -> N

Q11: Do you want to enter data into the additional chassis field 1 (Y/N)? -> N

Q12: Do you want to enter data into the additional chassis field 2 (Y/N)? -> N

Q13: Do you want to update the product info area of the FRU (Y/N)? -> N

Q14: Do you want to enter the product part number (Y/N)? -> N

Q15: Do you want to enter the product serial number (Y/N)? -> N

Q16: Do you want to enter a product asset tag (Y/N)? -> N

Nachdem das Bios, das FRU und alle Module auf dem Motherboard geupdatet worden sind, starten Sie den Server neu.

Gehen Sie per "F2" in das Bios des Motherboards und laden dort die "Default Werte", speichern dies ab und starten den Server erneut.

Als nächstes können Sie im Bios alle Einstellungen vornehmen, die Sie benötigen.

Benötigen Sie weitere Hilfe?



Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- [Vertrieb](#)
- [Support](#)