

LS300 / LP150 - Tastenkombinationen strg + X

Hier finden Sie eine kurze Anleitung um Tastenkombinationen als Pre oder Suffix zu hinterlegen.



Beispiel um die Tastenkombination "Strg" & "F3" zu programmieren:

01. Seite 22 -> Start
02. Seite 22 -> Set prefix
03. Appendix 2 -> 0
04. Appendix 2 -> 3
05. Appendix 2 -> 1
06. Appendix 2 -> 1
07. Seite 22 -> Exit

Erklärung: Gemäß der Tabelle in Appendix 1 ergibt 03 das "Strg" und 11 die Funktionstaste "F3"

08. Seite 23 -> Start
09. Seite 23 -> Combine Prefix (Unter dem Barcode steht -GC)
10. Appendix 2 -> 1
11. Seite 23 -> Exit

Erklärung: Die "1" in diesem Programmierschritt gibt an, dass der erste Prefix mit dem zweiten Prefix kombiniert werden soll.

In einigen Handbuchversionen sind die Codes teilweise nicht, oder nur als Reserved-Codes enthalten. Alternativ können Sie sich einfach die angehängte Kurzanleitung herunterladen, welche die notwendigen Barcodes enthält und anhand von Beispielen erklärt.



How_to_setting_...ombine_keys.pdf

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- [Vertrieb](#)
- [Support](#)